



Fabriqué en Chine

Lissage intense cheveux courts à mi-longs

Short to medium hair intense straightening

ST 450E



BABYLISS SRL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com

FRANÇAIS

ST450E

Le lisseur Sensitive détecte la nature de vos cheveux et adapte automatiquement la température pour des cheveux respectés et lissés à la perfection.

CONSULTEZ AU PRÉALABLE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Plaques professionnelles Babyliss Deep Black Ceramic (1) : 28 mm x 120 mm.
- Mode OPTIMAL PROTECTION (SSS 2) pour une protection optimale des cheveux
- Sélecteur de température (3) : 6 niveaux de 140°C à 235°C
- Ecran LCD (4) indiquant le niveau de température sélectionné.
- Fonction ionique automatique (5) : Des ions négatifs sont diffusés sur la chevelure pour plus de douceur et statique électricité
- Bouton marche/arrêt (5) - Arrêt automatique
- Verrouillage des plaques pour un rangement optimal et une protection des plaques maximale (6)
- Cordon rotatif (7)
- Tapis isolant thermo-résistant

UTILISATION

- ATTENTION : surfaces chaudes ! Lors de l'utilisation, prenez garde à ne pas mettre l'appareil en contact avec le cuir chevelu, le visage, les oreilles ou le cou.
- Démêlez soigneusement les cheveux. Relevez les mèches du dessus à l'aide de pinces afin de travailler les mèches du dessous en premier.
 - Branchez l'appareil et allumez-le en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.
 - Le symbole de la fonction ionique (5) et la température par défaut (140°C) s'affiche à l'écran.
 - Sélectionnez la température désirée à l'aide des boutons + et -. Nous vous conseillons les réglages suivants :

Fine, bleached and/or damaged hair	140°C-160°C
Normal hair	180°C-200°C
cheveux normaux :	180°C-200°C
cheveux épais :	220°C-235°C

► The selected temperature displayed on LCD screen stops flashing when the temperature is reached.

- Now proceed with straightening.
- Procédez au lissage de vos cheveux.
- Pour un maximum de protection activez le mode OPTIMAL PROTECTION en appuyant sur le bouton 'SSS' (voir ci-dessous).
- Après utilisation, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes.
- Laissez refroidir l'appareil.

OPTIMAL PROTECTION Mode

- Choisissez le mode OPTIMAL PROTECTION pour offrir à vos cheveux un maximum de protection. Le Sensitive straightener analyse et ajuste la température des plaques selon votre type de cheveux pour un lissage parfait dans le plus grand respect de la fibre capillaire.

- Sélectionnez une température qui convient à votre type de cheveux à l'aide des boutons + et - (voir tableau ci-dessus).

Veuillez attendre que la température sélectionnée soit atteinte.

- L'affichage de la température sélectionnée sur l'écran LCD cesse de clignoter quand la température est atteinte.

- Appuyez ensuite sur le bouton 'SSS' pour activer le mode mode OPTIMAL PROTECTION.

► Le code de mode OPTIMAL PROTECTION apparaît sur l'écran LCD 'SSS'.

► La température sélectionnée clignote attestant de l'activation du mode OPTIMAL PROTECTION.

- Prenez une mèche d'environ 5 cm de large et placez-la entre les 2 plaques chauffantes près de la racine des cheveux. Fermez l'appareil et maintenez les plaques fermes en vous aidant de l'autre main, tout en tenant la racine des cheveux avec les doigts. Faites glisser l'appareil lentement sur toute la longueur de la mèche des racines aux pointes.

Long du passage dans vos cheveux, l'appareil va analyser et ajuster automatiquement la température en fonction des caractéristiques de vos cheveux pour un lissage sur-mesure.

► L'écran LCD affiche la température déterminée par le mode OPTIMAL PROTECTION et cesse de clignoter.

- Procédez au lissage de l'ensemble de la chevelure en toute sécurité.

- Pour supprimer le mode OPTIMAL PROTECTION, appuyez pendant une à deux secondes sur le bouton 'SSS'.

► L'appareil revient alors à la température précédemment sélectionnée.

Conseils pour lisser les cheveux : Prenez une mèche d'environ 5 cm de large et placez-la entre les 2 plaques chauffantes près de la racine des cheveux. Fermez l'appareil et maintenez les plaques fermes en vous aidant de l'autre main, tout en tenant la racine des cheveux avec les doigts. Faites glisser l'appareil lentement sur toute la longueur de la mèche des racines aux pointes. Répétez l'opération à plusieurs reprises si nécessaire. Laissez refroidir les cheveux et terminez par un coup de peigne.

Notes:
- Place the appliance on a heat-resistant surface. The appliance is designed with a built-in stand to lay and hold straight while heating.

- When using the appliance for the first time, you might notice a distinct odour: this is common and will disappear by the next use.

- Each time you use the appliance, you may see some small amount of steam given off. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the natural oils of the hair, residual hair products (leave-in hair products, hairspray, etc.) or excess moisture evaporating from your hair.

- It is quite normal to hear a slight noise, similar to a crackle: this is the characteristic noise of the ion generator.

AUTOMATIC SHUT OFF

If you leave the appliance on for over 60 minutes, it will automatically shut itself off. If you would like to continue to use the appliance following this period, press the on/off button to turn the appliance back on.

Maintenance

- Unplug the appliance and allow to cool down completely.

- Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.

- To protect the plates, store the straightening iron with the plates closed tightly.

Entretien

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.

- Nettoyez les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne gritez pas les plaques.

- Rangez l'appareil les plaques serrées pour les protéger.

ENGLISH

ST450E

The Sensitive straightener detects your hair type and adjusts the temperature automatically for hair protection and perfect straightening.

READ THE SAFETY INSTRUCTIONS FIRST.

PRODUCT FEATURES

- Babyliss Deep Black Ceramic professional plates (1): 28 mm x 120 mm.
- OPTIMAL PROTECTION mode (SSS 2) for optimal hair protection
- Temperature selector (3) - 6 levels from 140°C to 235°C
- LCD screen (4) showing the selected temperature level.
- Automatic Ionic function (5) - Negative ions are diffused over the hair when straightening to reduce friction and static electricity
- On/off button (5) - Automatic switch off
- Locking system for optimal protection and storage (6)
- Swivel cord (7)
- Heat-resistant insulated mat

USE

WARNING: hot surfaces! During use, take care not to bring the appliance into contact with the scalp, face, ears or neck.

- Untangle hair thoroughly. Clip the upper layers out of the way, so that you can start with the underneath sections.
- Plug in the appliance and switch it on by pressing for 2 seconds the on/off button.
- The ionic function symbol (5) and the default temperature (140°C) appear on the LCD screen.
- Select the desired temperature by pressing the + or - button. We advise you to use the following settings:

Fine, bleached and/or damaged hair	140°C-160°C
Normal hair	180°C-200°C
cheveux normaux :	180°C-200°C

cheveux épais :

220°C-235°C

► The selected temperature displayed on LCD screen stops

- flashing when the temperature is reached.
- Now proceed with straightening.
 - For maximum protection, activate the OPTIMAL PROTECTION Mode by pressing the 'SSS' button (please see below).
 - Pour un maximum de protection activez le mode OPTIMAL PROTECTION en appuyant sur le bouton 'SSS' (voir ci-dessous).
 - After use, switch off by pressing for 2 seconds the ON/OFF button and unplug the appliance.
 - Allow the appliance to cool down on the heat-resistant insulated mat included before storing.

OPTIMAL PROTECTION Mode

Choose the OPTIMAL PROTECTION mode to offer your hair maximum protection. The Sensitive straightener monitors and adjusts the plate temperature according to your hair type to deliver perfect straightening with care.

- Select the temperature according to your hair type by pressing the + or - button (please see table above).
- Please wait for the selected temperature to get reached.

► The selected temperature displayed on LCD screen stops

flashing when the temperature is reached.

- Press the 'SSS' button to activate the OPTIMAL PROTECTION mode.

► The OPTIMAL PROTECTION mode symbol appears on the LCD screen 'SSS'

► The selected temperature flashes showing the OPTIMAL PROTECTION mode is working.

- Take up a section about 5 cm wide and place it between the 2 heating plates, near the roots of your hair. Close the appliance and keep the plates closed with your other hand, taking care not to touch them. Slowly glide the appliance over the length of the section, from the roots to the tips.

- Prenez une mèche d'environ 5 cm de large et placez-la entre les 2 plaques chauffantes près de la racine des cheveux. Fermez l'appareil et maintenez les plaques fermes en vous aidant de l'autre main, tout en tenant la racine des cheveux avec les doigts. Faites glisser l'appareil lentement sur toute la longueur de la mèche des racines aux pointes.

Long du passage dans vos cheveux, l'appareil va analyser et ajuster automatiquement la température en fonction des caractéristiques de vos cheveux pour un lissage sur-mesure.

► L'écran LCD affiche la température déterminée par le mode OPTIMAL PROTECTION et cesse de clignoter.

- Procédez au lissage de l'ensemble de la chevelure en toute sécurité.

- Pour supprimer le mode OPTIMAL PROTECTION, appuyez pendant une à deux secondes sur le bouton 'SSS'.

► L'appareil revient alors à la température précédemment sélectionnée.

Advices on straightening: Take up a section about 5 cm wide and place it between the 2 heating plates, near the roots of your hair. Close the appliance and keep the plates closed with your other hand, taking care not to touch them. Slowly glide the appliance over the length of the section, from the roots to the tips. Repeat again if necessary. Let the hair cool down before you comb it.

Conseils pour lisser les cheveux : Prenez une mèche d'environ 5 cm de large et placez-la entre les 2 plaques chauffantes près de la racine des cheveux. Fermez l'appareil et maintenez les plaques fermes en vous aidant de l'autre main, tout en tenant la racine des cheveux avec les doigts. Faites glisser l'appareil lentement sur toute la longueur de la mèche des racines aux pointes.

Long du passage dans vos cheveux, l'appareil va analyser et ajuster automatiquement la température en fonction des caractéristiques de vos cheveux pour un lissage sur-mesure.

► L'écran LCD affiche la température déterminée par le mode OPTIMAL PROTECTION et cesse de clignoter.

- Procédez au lissage de l'ensemble de la chevelure en toute sécurité.

- Pour supprimer le mode OPTIMAL PROTECTION, appuyez pendant une à deux secondes sur le bouton 'SSS'.

► L'appareil revient alors à la température précédemment sélectionnée.

Conseils pour lisser les cheveux : Prenez une mèche d'environ 5 cm de large et placez-la entre les 2 plaques chauffantes près de la racine des cheveux. Fermez l'appareil et maintenez les plaques fermes en vous aidant de l'autre main, tout en tenant la racine des cheveux avec les doigts. Faites glisser l'appareil lentement sur toute la longueur de la mèche des racines aux pointes.

Long du passage dans vos cheveux, l'appareil va analyser et ajuster automatiquement la température en fonction des caractéristiques de vos cheveux pour un lissage sur-mesure.

► L'écran LCD affiche la température déterminée par le mode OPTIMAL PROTECTION et cesse de clignoter.

- Procédez au lissage de l'ensemble de la chevelure en toute sécurité.

- Pour supprimer le mode OPTIMAL PROTECTION, appuyez pendant une à deux secondes sur le bouton 'SSS'.

► L'appareil revient alors à la température précédemment sélectionnée.

Notes:

- Place the appliance on a heat-resistant surface. The appliance is designed with a built-in stand to lay and hold straight while heating.

- When using the appliance for the first time, you might notice a distinct odour: this is common and will disappear by the next use.

- Each time you use the appliance, you may see some small amount of steam given off. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the natural oils of the hair, residual hair products (leave-in hair products, hairspray, etc.) or excess moisture evaporating from your hair.

- It is quite normal to hear a slight noise, similar to a crackle: this is the characteristic noise of the ion generator.

AUTOMATIC SHUT OFF

If you leave the appliance on for over 60 minutes, it will automatically shut itself off. If you would like to continue to use the appliance following this period, press the on/off button to turn the appliance back on.

Maintenance

- Unplug the appliance and allow to cool down completely.

- Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.

- To protect the plates, store the straightening iron with the plates closed tightly.

Entretien

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.

- Nettoyez les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne gritez pas les plaques.

- Rangez l'appareil les plaques serrées pour les protéger.

DEUTSCH

SVENSKA

ST450E
Den intelligenta plattångens identifierar hårtyper och anpassar automatiskt temperaturen för att skydda håret och ge en perfekt plattningseffekt.

LÄS SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

PRODUKTSPECifikationer
• Babyliss Deep Black Ceramic plattor för professionell bruk (1): 28 mm x 120 mm.
• Läget OPTIMAL PROTECTION (2) ger häret ett optimalt skydd
• Temperaturvaljare **SSS (3)** - Sex nivär, från 140 °C till 235 °C.
• LCD-skärm (4) anger varmt temperatur.
• Funktion med negativa joner **5** - Negativa joner sprids genom håret för att ge ett mjukt och glansigt resultat.
• Start/stopp-knapp (5) - Automatisk avstängning.
• Lösning av plattorna för optimal fövaring och maximalt skydd (6)
• Vridbar sladd (7).
• Isolerande värmebeständig matte

ANVÄNDNING

VARNING! Heta! Var! Förstikig så att apparaten inte kommer i kontakt med härbotten, ansikte, öron eller häls under användning.

• Red ut häret nog. Lyft och fast det övre håret med klämmor och arbota först med den undre slingorna.

• Anslut apparaten och starta den genom att trycka på start/stopp-knappen i två sekunder.

• Symbolen för ionfunktion **5** och standardtemperatur (140 °C) visas på skärmen.

• Välj den ønskede temperaturen ved hjælp af tastene + og -. Vi rekommenderar följande inställningar:

Fint, skadat eller färgat hår:	140°C-160°C
Normalt hår:	180°C-200°C
Tjockt hår:	220°C-235°C

• Temperaturerna visas på LCD-skärmen slutar blinka när temperaturerna har uppnåtts.

• Börja platta ut håret.
• Aktivera läget OPTIMAL PROTECTION, som ger optimalt skydd, genom att trycka på knappen **SSS** (se nedan).

• Stäng av apparaten genom att trycka på start/stopp-knappen i 2 sekunder när du är klar. Dra upp apparaten ur väggkontakten.

• Välj den önskade temperaturen ved hjælp af tastene + och -. Vi rekommenderar följande inställningar:

tynt, skadat eller färgat hår:	140°C-160°C
normalt hår:	180°C-200°C
tjockt hår:	220°C-235°C

• Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skärmen slutter å blinke när temperaturen er nådd.

• Start med retting av håret.

• För en maximal beskyttelse, aktivera OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen **SSS** (se nedan).

• Stäng av apparaten genom att trycka på start/stopp-knappen i 2 sekunder när du är klar. Dra upp apparaten ur väggkontakten.

• Välj den önskade temperaturen ved hjælp af tastene + och -. Vi rekommenderar följande inställningar:

tynt, skadat eller färgat hår:	140°C-160°C
normalt hår:	180°C-200°C
tjockt hår:	220°C-235°C

• Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skärmen slutter å blinke när temperaturen er nådd.

• Start med retting av håret.

• För en maximal beskyttelse, aktivera OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen **SSS** (se nedan).

• Stäng av apparaten genom att trycka på start/stopp-knappen i 2 sekunder när du är klar. Dra upp apparaten ur väggkontakten.

• Välj den önskade temperaturen ved hjælp af tastene + och -. Vi rekommenderar följande inställningar:

tynt, skadat eller färgat hår:	140°C-160°C
normalt hår:	180°C-200°C
tjockt hår:	220°C-235°C

• Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skärmen slutter å blinke när temperaturen er nådd.

• Start med retting av håret.

• För en maximal beskyttelse, aktivera OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen **SSS** (se nedan).

• Stäng av apparaten genom att trycka på start/stopp-knappen i 2 sekunder när du är klar. Dra upp apparaten ur väggkontakten.

• Välj den önskade temperaturen ved hjælp af tastene + och -. Vi rekommenderar följande inställningar:

tynt, skadat eller färgat hår:	140°C-160°C
normalt hår:	180°C-200°C
tjockt hår:	220°C-235°C

• Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skärmen slutter å blinke när temperaturen er nådd.

• Start med retting av håret.

• För en maximal beskyttelse, aktivera OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen **SSS** (se nedan).

• Stäng av apparaten genom att trycka på start/stopp-knappen i 2 sekunder när du är klar. Dra upp apparaten ur väggkontakten.

• Välj den önskade temperaturen ved hjælp af tastene + och -. Vi rekommenderar följande inställningar:

tynt, skadat eller färgat hår:	140°C-160°C
normalt hår:	180°C-200°C
tjockt hår:	220°C-235°C

• Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skärmen slutter å blinke när temperaturen er nådd.

• Start med retting av håret.

• För en maximal beskyttelse, aktivera OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen **SSS** (se nedan).

• Stäng av apparaten genom att trycka på start/stopp-knappen i 2 sekunder när du är klar. Dra upp apparaten ur väggkontakten.

• Välj den önskade temperaturen ved hjælp af tastene + och -. Vi rekommenderar följande inställningar:

tynt, skadat eller färgat hår:	140°C-160°C
normalt hår:	180°C-200°C
tjockt hår:	220°C-235°C

• Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skärmen slutter å blinke när temperaturen er nådd.

• Start med retting av håret.

• För en maximal beskyttelse, aktivera OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen **SSS** (se nedan).

• Stäng av apparaten genom att trycka på start/stopp-knappen i 2 sekunder när du är klar. Dra upp apparaten ur väggkontakten.

• Välj den önskade temperaturen ved hjælp af tastene + och -. Vi rekommenderar följande inställningar:

tynt, skadat eller färgat hår:	140°C-160°C
normalt hår:	180°C-200°C
tjockt hår:	220°C-235°C

• Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skärmen slutter å blinke när temperaturen er nådd.

• Start med retting av håret.

• För en maximal beskyttelse, aktivera OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen **SSS** (se nedan).

• Stäng av apparaten genom att trycka på start/stopp-knappen i 2 sekunder när du är klar. Dra upp apparaten ur väggkontakten.

• Välj den önskade temperaturen ved hjælp af tastene + och -. Vi rekommenderar följande inställningar:

tynt, skadat eller färgat hår:	140°C-160°C
normalt hår:	180°C-200°C
tjockt hår:	220°C-235°C

• Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skärmen slutter å blinke när temperaturen er nådd.

• Start med retting av håret.

• För en maximal beskyttelse, aktivera OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen **SSS** (se nedan).

• Stäng av apparaten genom att trycka på start/stopp-knappen i 2 sekunder när du är klar. Dra upp apparaten ur väggkontakten.

• Välj den önskade temperaturen ved hjælp af tastene + och -. Vi rekommenderar följande inställningar:

tynt, skadat eller färgat hår:	140°C-160°C
normalt hår:	180°C-200°C
tjockt hår:	220°C-235°C

• Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skärmen slutter å blinke när temperaturen er nådd.

• Start med retting av håret.

• För en maximal beskyttelse, aktivera OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen **SSS** (se nedan).

• Stäng av apparaten genom att trycka på start/stopp-knappen i 2 sekunder när du är klar. Dra upp apparaten ur väggkontakten.

• Välj den önskade temperaturen ved hjælp af tastene + och -. Vi rekommenderar följande inställningar:

tynt, skadat eller färgat hår:	140°C-160°C
normalt hår:	180°C-200°C
tjockt hår:	220°C-235°C

• Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skärmen slutter å blinke när temperaturen er nådd.

• Start med retting av håret.

• För en maximal beskyttelse, aktivera OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen **SSS** (se nedan).

• Stäng av apparaten genom att trycka på start/stopp-knappen i 2 sekunder när du är klar. Dra upp apparaten ur väggkontakten.

• Välj den önskade temperaturen ved hjælp af tastene + och -. Vi rekommenderar följande inställningar:

tynt, skadat eller färgat hår:	140°C-160°C
normalt hår:	180°C-200°C
tjockt hår:	220°C-235°C

• Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skärmen slutter å blinke när temperaturen er nådd.

• Start med retting av håret.

• För en maximal beskyttelse, aktivera OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen **SSS** (se nedan).

<div data-bbox="20 1172